



PROJECTE MONGODB

Bases de Dades no Relacionals

Cèlia Martínez
Marta Matute
Goretti Peña
Judit Ugas

Durant aquest projecte hem treballat el disseny, la implementació i la consulta d'una base de dades proporcionada en format Excel. L'esquelet d'aquest informe ve donat per una primera part on expliquem el disseny en el que ens hem basat a l'hora de fer la implementació i les col·leccions que hem definit (exercici 1), una segona part on s'explica breument el codi de l'script de python que llegeix les dades i crea una base de dades a mongodb (exercici 2), i finalment un joc de proves amb 9 consultes amb les solucions obtingudes (exercici 3). Al final hi ha afegit també una breu descripció del repartiment de la feina entre les membres de l'equip.

Exercici 1. Disseny.- El disseny que hem pensat per a convertir el model Entitat-Relació a un conjunt de col·leccions, hem considerat 3 col·leccions: "PatientID", "MethodID" i "NodulesID". En la col·lecció "PatientID" vam guardar la informació de l'entitat "Patient" com l'edat, el sexe, ... A més de la informació principal de l'entitat "Nodule" ("NoduleID" i "Diagnosis").

Després, en la col·lecció "NodulesID", hem guardat la resta de la informació de l'entitat "Nodule", a més de relacionar-la amb l'entitat "CTScanner" i l'entitat "Experiment". En aquest cas apliquem el patró subconjunt ja que ens permet accedir de forma més fàcil a la informació que considerem més rellevant i que consultarem més freqüentment.

Finalment, hem creat la col·lecció "MethodID" la qual conté la informació de les entitats "Method" i "Experiment". Per aquesta col·lecció hem considerat aplicar el patró atribut creant una llista per tots els experiments que s'han dut a terme per cada mètode.

Exercici 2. Script de python.- El nostre script de python per a llegir les dades de l'excel consta de 3 parts: la connexió al local host, la inicialització de les col·leccions, i la lectura del fitxer de dades.

Connexió al localhost: fem servir la llibreria pymongo per a connectar amb el localhost del nostre ordinador i importar les col·leccions a la base de dades que crearem fent servir noSQL. El codi, molt breu, queda de la forma:

```
# En execució remota
Host = 'localhost'
Port = 27017

DSN = "mongodb://{host}:{port}" .format(Host,Port)

conn = MongoClient(DSN)

bd = conn['Cancer']
```

Inicialització de les col·leccions: per a cadascuna de les quatre col·leccions que hem creat, fem servir un if-else statement de manera que si la col·lecció no existeix dins la nostra base de dades, aleshores la creem, i en cas que existeixi, la eliminem. Aquesta última part es necessària per assegurar-nos que si el programa s'executa més d'una vegada, o s'interromp a meitat i es

torna a executar, que no s'insereixen els valors per duplicat. Es mostra a continuació l'execució d'aquest codi per a una sola de les entitats (la resta de les entitats es fa de la mateixa manera canviant el nom):

```
if "Method" not in bd.list_collection_names():
    methods = bd.create_collection('Method')
else:
    methods = bd["Method"]
    methods.drop()
```

Lectura del fitxer de dades: Per a cadascuna de les col·leccions hem fet servir un procés molt similar. Vegem pas a pas aquest procés per a una de les entitats:

El primer de tot ha estat per a tots els casos la definició del diccionari on guardarem tota la informació.

```
Method = {}
```

A continuació obrim l'arxiu per a llegir-lo i iterem per les files del nostre arxiu de dades i per a cadascuna de les files definim una clau primària. Aquesta clau primària ha correspost en cadascun dels casos a les columnes de l'arxiu de dades "MethodID", "PatientID" i "CTID" per a les col·leccions Method, Patient i Scanner respectivament, i una clau primària composta per "NodulID" i "PatientID" en el cas de la col·lecció Nodules. Veiem a continuació el codi per a una de les col·leccions. La resta són anàlegs:

```
with open('Dades.xlsx', mode='rb') as fname:
    dfe = pd.read_excel(fname, sheet_name='MethodOutput')

for rowid in range(len(dfe)):
    row = dfe.iloc[rowid]

    my_id = row["MethodID"]
```

Seguidament, i encara dins el bucle, comprovem si la clau primària que volem afegir es troba ja dins del diccionari o no, i depenent del cas, creem una clau al diccionari, o bé en modifiquem una afegint nova informació a una instància ja existent. L'estructura general d'aquesta part en codi ha sigut:

```
if my_id not in Method:
    Method[my_id] = {} # Aquí afegiríem tots els atributs que calgués

else:
    new_dict = {}
    Method[my_id]['Experiment'].append(new_dict)
```

Finalment afegim cadascun dels valors del diccionari que hem creat dins la base de dades i tanquem la connexió fent servir les comandes:

```
for id_dict in Method.keys():
    methods.insert_one(Method[id_dict])
# També el mateix per a la resta de col·leccions

conn.close()
```

Exercici 3. Consultes.-

```
/* 1. Escàners diferents que hi ha a la BD. Mostra el device.*/
db.CtScanner.distinct("Device")
```

Key	Value	Type
(1)	Fujifilm Holdings	String
(2)	GE Healthcare	String
(3)	Siemens Sensation	String
(4)	Toshiba Aquilion One	String

```
/*2. Número total de nòduls que s'han utilitzat per l'entrenament
(train=1) de l'experiment 1 del mètode "Method2".*/
db.Nodules.find({ "Experiment": { $elemMatch: { "Train": 1, "MethodID": "Method2" },
"ExperimentRepetition": 1 } } }).count()
```

0.018 s
1 70

```
/*3. Valor màxim, mínim i mitjà de BenignPrec agrupat per classificador (classifier).
Mostra ID del mètode, MaxBenignPrec, MinBenignPrec, AvgBenignPrec.*/
db.Method.aggregate([
  {$unwind: "$Experiment"},
  {$group: { _id: "$Classifier", MaxBenignPrec:{$max:"$Experiment.BenignPrec"},
MinBenignPrec:{$min:"$Experiment.BenignPrec"}, AvgBenignPrec:{$avg:"$Experiment.BenignPrec"}}}
])
```

Key	Value	Type
(1) Logit	{ MaxBenignPrec : 39.4736842105263, MinBenignPrec : 0, AvgBenignPrec : 31.521027350987403 } (4 fields)	Document
_id	Logit	String
MaxBenignPrec	39.4737	Double
MinBenignPrec	0	Double
AvgBenignPrec	31.521	Double
(2) SVM	{ MaxBenignPrec : 66.6666666666667, MinBenignPrec : 27.5, AvgBenignPrec : 38.25809070621295 } (4 fields)	Document
(3) NN	{ MaxBenignPrec : 44.4444444444444, MinBenignPrec : 30.188679245283, AvgBenignPrec : 35.599680594762695 }	Document

```
/*4. Numero total d'homes i dones. Mostra sexe i número total. */
db.Patient.aggregate([
  {$group: { _id: "$Gender", count:{$sum:1}}}]])
```

Key	Value	Type
(1) Man	{ count : 63 }	Document
_id	Man	String
count	63	Int32
(2) Woman	{ count : 38 }	Document

```

/*5. Pacients amb més de dos nòduls. Mostra ID del Pacient, sexe, edat, diagnòstic del Pacient*/
db.Patient.aggregate([
  {$unwind:"$Nodules"},
  {$match: {'Nodules.NoduleID':3}},
  {$project: {
    _id:0,
    PatientID: 1,
    Age: 1,
    Gender: 1,
    DiagnosisPatient: 1 }
  }
])

```

Key	Value	Type
▲ (1)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0174", Age : 75, Gender : "Man", DiagnosisPatient : "Malign" } (4 fields)	Object
PatientID	LIDC-IDRI-0174	String
Age	75	Int32
Gender	Man	String
DiagnosisPatient	Malign	String
▸ (2)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0194", Age : 60, Gender : "Man", DiagnosisPatient : "Malign" } (4 fields)	Object
▸ (3)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-1011", Age : 69, Gender : "Woman", DiagnosisPatient : "Malign" } (4 fields)	Object

```

/*6. Mostrar els 4 mètodes amb més repeticions de l'experiment.
Mostra el ID del Mètode i número de repeticions de l'experiment.*/
db.Nodules.aggregate([
  {$unwind: "$Experiment"},
  {$group: {_id: "$Experiment.MethodID", maxQuantity: { $max: "$Experiment.ExperimentRepetition"
  } }},
  {$project: {"MethodID": 1, maxQuantity: 1}},
  {$sort: {maxQuantity: -1}},
  {$limit: 4}
])

```

Key	Value	Type
▲ (1) Method2	{ maxQuantity : 5 }	Document
_id	Method2	String
maxQuantity	5	Int32
▸ (2) Method9	{ maxQuantity : 5 }	Document
▸ (3) Method13	{ maxQuantity : 5 }	Document
▸ (4) Method16	{ maxQuantity : 5 }	Document

```
/*7. Per cada pacient els escàners (CTs) que s'ha fet.
   Mostra el ID del Pacient, device i la data del CT.*/
db.Nodules.aggregate([
  {$lookup:
    {
      from:"CtScanner",
      localField:"CtScanner.CTID",
      foreignField:"CTID",
      as:"Scanner"
    }
  },
  {$unwind:"$Scanner"},
  {$project:{PatientID:1, "Scanner.Device":1, "Scanner.dataCT":1, _id:0}}
])
```

Key	Value	Type
▲ (1)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0071" } (2 fields)	Object
PatientID	LIDC-IDRI-0071	String
Scanner	{ Device : "Siemens Sensation", dataCT : ISODate("2018-07-15T02:00:00.000+02:00") }	Object
▶ (2)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0072" } (2 fields)	Object
▶ (3)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0090" } (2 fields)	Object
▶ (4)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0091" } (2 fields)	Object
▶ (5)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0100" } (2 fields)	Object
▶ (6)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0124" } (2 fields)	Object
▶ (7)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0129" } (2 fields)	Object
▶ (8)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0135" } (2 fields)	Object
▶ (9)	{ PatientID : "LIDC-IDRI-0137" } (2 fields)	Object

Nombre total de files: 117

```
/*8. Mostrar els pacients que tenen tots els seus nòduls amb diagnòs = "Benign"
   i el seu recompte.*/
db.Patient.aggregate([
  {$match:{DiagnosisPatient:'Benign'}},
  {$unwind:"$Nodules"},
  {$group:{ _id:"$PatientID", NumNodules:{$max: "$Nodules.NoduleID"}}}
])
```

Key	Value	Type
▲ (1) LIDC-IDRI-0071	{ NumNodules : 1 }	Document
_id	LIDC-IDRI-0071	String
NumNodules	1	Int32
▶ (2) LIDC-IDRI-0247	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (3) LIDC-IDRI-0286	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (4) LIDC-IDRI-0180	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (5) LIDC-IDRI-0256	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (6) LIDC-IDRI-0277	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (7) LIDC-IDRI-0289	{ NumNodules : 2 }	Document
▶ (8) LIDC-IDRI-0100	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (9) LIDC-IDRI-0279	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (10) LIDC-IDRI-0072	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (11) LIDC-IDRI-0257	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (12) LIDC-IDRI-0283	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (13) LIDC-IDRI-0171	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (14) LIDC-IDRI-0205	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (15) LIDC-IDRI-0273	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (16) LIDC-IDRI-0178	{ NumNodules : 1 }	Document
▶ (17) LIDC-IDRI-0185	{ NumNodules : 1 }	Document

Nombre total de files: 35


```
/*9. Modificar la ResolutionTV augmentant-la un 20% dels escàners que es van realitzar
amb DataCT = 18/11/2018*/
db.CtScanner.aggregate([
  {$match:{dataCT:ISODate("2018-07-15T00:00:00.0Z")}},
  {$project :{CTID:1, Device:1, dataST:1, ResolutionT:1, ResolutionTC:1, half_price :{ $multiply
:[1.2, "$ResolutionTV"]}}}
])
```

Key	Value	Type
(1) 624c10e212e638d303a346f9	{6 fields}	Document
_id	624c10e212e638d303a346f9	ObjectId
CTID	1	Int32
Device	Siemens Sensation	String
ResolutionT	0.625	Double
ResolutionTC	206	Int32
half_price	144	Double
(2) 624c10e212e638d303a3472a	{6 fields}	Document

Repartició de Tasques:

La creació del disseny va ser tasca conjunta entre la Cèlia, la Judit i la Goretti. La implementació del codi va ser feina conjunta de tot l'equip mentre fèiem una trucada (Goretti, Judit, Cèlia i Marta). Les quèries va ser feina majoritàriament de la Cèlia amb ajuda de la Judit i la Goretti, i de l'informe i la creació del Github se'n va ocupar la Marta.